

## Abgeltungssätze 2020 für den Einzelwagenverkehr (EWW)

### Berechnung der Beihilfe und Abgeltungssätze

Die Beihilfe wird nach je in Österreich befördertem Nettotonnenkilometer berechnet, wobei nach Inland bzw. Ein-/Ausfuhr, sowie nach Hauptlauf zwischen den Knoten und Vor- und Nachlauf zwischen Knoten und Versand- bzw. Empfangsbedienstellen (first bzw. last mile) und Entfernungsklasse bis bzw. ab 100 km unterschieden wird und dabei folgende Abgeltungssätze zur Anwendung kommen:

Abgeltungssätze EWW in EUR je 1.000 ntkm		
Entfernungsklasse	bis 100 km *)	ab 100 km
<b>Inland</b>	22,10	9,40
<b>Ein-/Ausfuhr</b>	22,10	5,20

*\*) gilt nur für die Fahrstrecke des Wagens im ersten Zug von der Versandbedienstelle sowie für die Fahrstrecke des Wagens im letzten Zug zu der Empfangsbedienstelle auf österreichischem Staatsgebiet. Fahrten von oder zu einem Grenzübergangspunkt gelten nicht als erste oder letzte Zugfahrt.*